CODING TABLE

SID RNAV BUSUP 1E RWY 16					BELO HORIZONTE / Tancredo Neves, INTL (SBCF)							SBCF_SID_03W		24 DEC 26	
Seq Num	**Transition Identifier**	**Fly Over**	**Rec Navaid**	**Fix Ident**	**Path and Terminator**	**Course Angle**	**Turn**	**Upper Limit Altitude (FT)**	**Lower Limit Altitude (FT)**	**Speed Limit (KT)**	**Speed Limit Description**	**TM DST (NM)**	**VA (º)**	**Role of the Fix**	**Navigation Specification**
10	RWY	N/A	N/A	N/A	CA	161.86° Mag 138.78° True	N/A	N/A	+3700	N/A	N/A	N/A	2.06	OTHER	RNAV 1 *or* RNP 1
20	RWY	N	N/A	ENLUN	DF	N/A	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.06	OTHER	RNAV 1 *or* RNP 1
30	RWY	N	N/A	CF088	TF	13.24° Mag 350.10° True	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14.95	2.06	OTHER	RNAV 1 *or* RNP 1
40	RWY	N	N/A	BUSUP	TF	12.92° Mag 349.79° True	N/A	-9000	N/A	N/A	N/A	12.87	N/A	OTHER	RNAV 1 *or* RNP 1
10	PABES	N/A	N/A	BUSUP	IF	N/A	N/A	-9000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OTHER	RNAV 1 *or* RNP 1
20	PABES	N	N/A	CF099	TF	24.85° Mag 1.73° True	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.82	N/A	OTHER	RNAV 1 *or* RNP 1
30	PABES	N	N/A	PABES	TF	33.85° Mag 10.72° True	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	47.88	N/A	OTHER	RNAV 1 *or* RNP 1
10	RORIP	N/A	N/A	BUSUP	IF	N/A	N/A	-9000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OTHER	RNAV 1 *or* RNP 1
20	RORIP	N	N/A	UBNAK	TF	354.78° Mag 331.66° True	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16.94	N/A	OTHER	RNAV 1 *or* RNP 1
30	RORIP	N	N/A	RORIP	TF	354.91° Mag 331.80° True	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55.57	N/A	OTHER	RNAV 1 *or* RNP 1

Ident	Latitude / Longitude (WGS84) DD:MM:SS.SS
ENLUN	S 19:34:57.00W 43:44:52.00
CF088	S 19:20:10.00W 43:47:35.00
BUSUP	S 19:07:26.96W 43:49:59.65
CF099	S 18:53:35.06W 43:49:33.29
PABES	S 18:06:21.20W 43:40:12.27
UBNAK	S 18:52:28.86W 43:58:28.48
RORIP	S 18:03:16.80W 44:26:01.80

DER	Latitude / Longitude (WGS84) DD:MM:SS.SS	Elevation (FT)
16	S 19:39:00.05 W 43:57:13.26	2720.80

COD	Meaning
+	AT OR ABOVE
-	AT OR BELOW
@	AT
R	RECOMMENDED
B	BETWEEN
=	AS ASSIGNED
SDF	STEPDOWN FIX
Y	YES
N	NO
L	LEFT
R	RIGHT
N/A	NOT APPLICABLE
LTP	LANDING THRESHOLD POINT
FTP	FICTITIOUS THRESHOLD POINT