CODING TABLE

STAR RNAV ORESU 1B RWY 35R/35L					SÃO PAULO / Congonhas – Deputado Freitas Nobre (SBSP)							SBSP_STAR_01Z		24 DEC 26	
Seq Num	**Transition Identifier**	**Fly Over**	**Rec Navaid**	**Fix Ident**	**Path and Terminator**	**Course Angle**	**Turn**	**Upper Limit Altitude (FT)**	**Lower Limit Altitude (FT)**	**Speed Limit (KT)**	**Speed Limit Description**	**TM DST (NM)**	**VA (º)**	**Role of the Fix**	**Navigation Specification**
10	UTLOT	N/A	N/A	UTLOT	IF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OTHER	RNAV 1 *or* RNP 1
20	UTLOT	N	N/A	RUSTE	TF	150.66° Mag 129.01° True	N/A	B24000	B20000	N/A	N/A	27.99	N/A	OTHER	RNAV 1 *or* RNP 1
30	UTLOT	N	N/A	ORESU	TF	150.60° Mag 128.85° True	N/A	B17000	B13000	N/A	N/A	24.47	N/A	OTHER	RNAV 1 *or* RNP 1
10	ENTIT	N/A	N/A	ENTIT	IF	N/A	N/A	-27000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OTHER	RNAV 1 *or* RNP 1
20	ENTIT	N	N/A	OTAGA	TF	245.23° Mag 223.11° True	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.96	N/A	OTHER	RNAV 1 *or* RNP 1
30	ENTIT	N	N/A	NEKIG	TF	245.22° Mag 223.13° True	N/A	-23000	N/A	N/A	N/A	5.15	N/A	OTHER	RNAV 1 *or* RNP 1
40	ENTIT	N	N/A	MAVKA	TF	245.25° Mag 223.20° True	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.07	N/A	OTHER	RNAV 1 *or* RNP 1
50	ENTIT	N	N/A	ASIRO	TF	234.26° Mag 221.28° True	N/A	N/A	+20000	N/A	N/A	14.63	N/A	OTHER	RNAV 1 *or* RNP 1
60	ENTIT	N	N/A	ORESU	TF	233.96° Mag 212.06° True	N/A	B17000	B13000	N/A	N/A	10.00	N/A	OTHER	RNAV 1 *or* RNP 1
10	RWY	N/A	N/A	ORESU	IF	N/A	N/A	B17000	B13000	N/A	N/A	N/A	N/A	OTHER	RNAV 1 *or* RNP 1
20	RWY	N	N/A	PRUMO	TF	190.34° Mag 168.50° True	N/A	N/A	+12000	N/A	N/A	13.94	N/A	OTHER	RNAV 1 *or* RNP 1
30	RWY	N	N/A	IROPU	TF	190.39° Mag 168.57° True	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.52	N/A	OTHER	RNAV 1 *or* RNP 1
40	RWY	N	N/A	KOMGU	TF	144.17° Mag 122.37 True	N/A	N/A	@9000	N/A	N/A	15.65	N/A	OTHER	RNAV 1 *or* RNP 1
50	RWY	N	N/A	SP098	TF	169.34° Mag 147.47° True	N/A	N/A	@9000	N/A	N/A	5.59	N/A	OTHER	RNAV 1 *or* RNP 1
60	RWY	N	N/A	OGTAL	TF	169.33° Mag 147.46° True	N/A	N/A	+6000	N/A	N/A	15.07	N/A	IAF	RNAV 1 *or* RNP 1
70	RWY	N	N/A	N/A	VM	169.34° Mag 147.46° True	N/A	N/A	+6000	N/A	N/A	N/A	N/A	OTHER	RNAV 1 *or* RNP 1

Ident	Latitude / Longitude (WGS84) DD:MM:SS.SS
ENTIT	S 22:25:03.04W 46:39:28.71
OTAGA	S 22:29:24.97W 46:43:52.60
NEKIG	S 22:33:11.27W 46:47:40.90
MAVKA	S 22:40:32.93W 46:55:07.95
ASIRO	S 22:52:57.60W 47:03:35.73
ORESU	S 23:01:27.85W 47:09:21.08
UTLOT	S 22:28:26.40W 47:53:32.40
RUSTE	S 22:46:05.29W 47:30:00.43
PRUMO	S 23:15:10.10W 47:06:19.99
IROPU	S 23:25:31.05W 47:04:03.91
KOMGU	S 23:33:54.89W 46:49:40.64
SP098	S 23:38:38.80W 46:46:24.07
OGTAL	S 23:51:23.29W 46:37:33.47

COD	Meaning
+	AT OR ABOVE
-	AT OR BELOW
@	AT
R	RECOMMENDED
B	BETWEEN
=	AS ASSIGNED
SDF	STEPDOWN FIX
Y	YES
N	NO
L	LEFT
R	RIGHT
N/A	NOT APPLICABLE
LTP	LANDING THRESHOLD POINT
FTP	FICTITIOUS THRESHOLD POINT.