

RMK

3- Descrição textual / Textual description:

RWY06: Após a decolagem, manter a proa 057 até cruzar 600', após:
After take-off, maintain heading 057 until passing 600', after:

SID EVTUS 2A

Curvar à DIREITA para interceptar RDL175 MCA até EVTUS.
Turn RIGHT to intercept 175 RDL MCA until EVTUS.

SID MAKIT 2A

Curvar à DIREITA para interceptar RDL103 MCA até MAKIT.
Turn RIGHT to intercept 103 RDL MCA until MAKIT.

SID MAPRO 2A

Curvar à DIREITA para interceptar RDL115 MCA até MAPRO.
Turn RIGHT to intercept 115 RDL MCA until MAPRO.

SID MILOG 2A

Curvar à DIREITA para interceptar RDL127 MCA até MILOG.
Turn RIGHT to intercept 127 RDL MCA until MILOG.

SID MOLDA 2A

Curvar à DIREITA para interceptar RDL140 MCA até MOLDA.
Turn RIGHT to intercept 140 RDL MCA until MOLDA.

SID PULIX 2A

Curvar à DIREITA para interceptar RDL156 MCA até PULIX.
Turn RIGHT to intercept 156 RDL MCA until PULIX.

RWY24: Após a decolagem, manter a proa 237 até cruzar 600', após:
After take-off, maintain heading 237 until passing 600', after:

SID EVTUS 2B

Curvar à ESQUERDA para interceptar RDL175 MCA até EVTUS.
Turn LEFT to intercept 175 RDL MCA until EVTUS.

SID MAKIT 2B

Curvar à ESQUERDA para interceptar RDL103 MCA até MAKIT.
Turn LEFT to intercept 103 RDL MCA until MAKIT.

SID MAPRO 2B

Curvar à ESQUERDA para interceptar RDL115 MCA até MAPRO.
Turn LEFT to intercept 115 RDL MCA until MAPRO.

SID MILOG 2B

Curvar à ESQUERDA para interceptar RDL127 MCA até MILOG.
Turn LEFT to intercept 127 RDL MCA until MILOG.

SID MOLDA 2B

Curvar à ESQUERDA para interceptar RDL140 MCA até MOLDA.
Turn LEFT to intercept 140 RDL MCA until MOLDA.

SID PULIX 2B

Curvar à ESQUERDA para interceptar RDL156 MCA até PULIX.
Turn LEFT to intercept 156 RDL MCA until PULIX.